



↑ 上 ↑

文字間ガイド→ 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0

←文字間ガイド 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55

文字間ガイド→ 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0

←文字間ガイド 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55

- ⊕ ベース仮固定穴位置 5φ
- ⊗ ベース電源穴位置 6x8 長孔
- ⊗ 本体 / ベース仮固定穴位置 5φ

文字間ガイド→ 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0

←文字間ガイド 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55